



防災安定工法

1. 放樣
2. 將瓦條卡鏢凹槽向下
3. 對準放樣墨線以LI-HO RC專用螺絲距離30CM鎖定1支
4. 以LI-HO滲透性防水隔熱泥塗刷固定處或整支瓦條塗刷
5. 瓦片扣上防災安定瓦鏢
6. 對齊瓦片將瓦鏢插入瓦條卡位即固定完成
7. 特殊加強工法可在瓦與瓦上下重疊瓦鏢處置入灰漿

LI-HO 防颱抗震屋瓦工法圖