



里和企業有限公司
台北縣土城市青山路 2 巷 15 號 2 樓
電話:02-2262-6121 傳真:02-2262-6122

防災安定工法施作說明書

壹. 濕式防災安定工法

1. 放樣
2. 將防災安定瓦條凹槽向上
3. 對準放樣墨線以不繡鋼風槍釘或日本 RC 專用螺絲距離 30CM 固定 1 支
4. 以 LIHO 滲透性防水隔熱泥塗刷固定處或整支瓦條塗刷
5. 瓦條與瓦片釘孔處中間墊一團水泥灰漿
6. 瓦釘孔處插入 1 又 4/3 長之白鐵釘或用瓦專用無磁螺絲鎖定

貳. 乾式防災安定工法

1. 放樣
2. 將防災安定瓦條卡鏢凹槽向下
3. 對準放樣墨線以日本 RC 專用螺絲距離 30CM 固定 1 支
4. 以 LIHO 滲透性防水隔熱泥塗刷固定處或整支瓦條塗刷
5. 瓦片扣上防災安定瓦鏢
6. 對齊瓦片將瓦鏢插入瓦條卡位即固定完成
7. 特殊加強工法可在瓦與瓦上下重疊處注入 LIHO 瓦片專用接著劑

如有任何施工上問題歡迎來電 0918298989 指教